

playmobil®

CITY
ACTION



70569



WARNING: CHOKING HAZARD

Small parts. Not for children under 3 years.

”Ne concerne que les USA“

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren!
Important: Please keep these instructions for future reference!
Documents importants, à conserver soigneusement!
¡Por favor, guarde estas instrucciones para el futuro!
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig!

Abbildungen können vom Original abweichen.
Product may differ from image shown.
Les illustrations peuvent différer de l'original.
Las ilustraciones pueden diferir del original.
Afbeeldingen kunnen verschillen van het werkelijke artikel.

1



Serviceadressen finden Sie in allen
PLAYMOBIL-Prospekten

Addresses of Customer Service Depart-
ments are shown in all PLAYMOBIL
catalogues

L'adresse du service consommateurs
est indiquée dans tous les catalogues
PLAYMOBIL

Troverete gli indirizzi dei centri di
assistenza in tutti i cataloghi PLAYMOBIL

In alle PLAYMOBIL catalogi vindt u
het adres van onze klantendienst.


Las Direcciones de los Departamentos
de Servicio al Consumidor se encuentran
en todos los catálogos PLAYMOBIL

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών PLAYMOBIL βρίσκεται σε
όλους τους καταλόγους PLAYMOBIL.


pronounced: plāymō-bēēl

UK-Importer:
Playmobil UK Ltd.
Regency House
1 Miles Gray Road
Basildon
Essex
SS14 3RW
UK

UK
CA




2



2





30 80 4086



2




3



4



5



6

**(DE AT CH LU BE) ACHTUNG!**

Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.

(US GB CA MT IE) WARNING!

Do not aim at eyes or face.

(FR CA BE LU CH) ATTENTION!

Ne pas viser les yeux ou le visage

(ES MX) ¡ADVERTENCIA!

No apuntar a los ojos ni a la cara.

(NL BE) WAARSCHUWING!

Niet op ogen of gezicht richten.

(IT CH) AVVERTENZA!

Non mirare agli occhi o al viso.

(PT) ATENÇÃO!

Não apontar para os olhos ou face.

(DK) ADVARSEL!

Sigt ikke mod øjne eller ansigt.

(NO) ADVARSEL!

Sikt ikke på ansikt eller øyne.

(SE FI) VARNING!

Sikta inte mot ögon eller ansikte.

(FI) VAROITUS! Ei saa kohdistaa

suoraan silmiin tai kasvoihin.

(HU) FIGYELMEZTETÉS.

Tilos szemre vagy arcra célozni.

(CZ) UPOZORNĚNÍ!

Nemířte na oči nebo na obličej!

(EE) HOIATUS!

Ära sihi silmadesse ega näkku.

(LV) BRĪDINĀJUMS!

Nevērst pret acīm vai seju.

(LT) ĮSPĖJIMAS!

Netaikyti į akis arba veidą.

(SI) OPOZORILO!

Ne merite v oči ali obraz.

(SK) UPOZORNENIE!

Nemieriť do očí alebo do tváre.

(PL) OSTRZEŻENIE!

Nie celować w oczy i twarz.

(TR CY) ΔΙΚΚΑΤ!

Göze veya yüze doğru tutmayınız.

(RO) AVERTISMENT!

Nu se țintește în ochi sau în față.

(GR CY) Προειδοποίηση! Μη μην γίνεται

στόχευση στα μάτια ή στο πρόσωπο.

(BG) Внимание!

Не насочвайте към очите и лицето.

(HR) UPOZORENJE!

Ne ciljati u oči ili lice.

(RU) Внимание!

Не цельтесь в глаза или лицо.

(CN) 警告! 请勿瞄准眼睛或脸。



6878



6872



9360



6873



70570



70669



70670



70568



70573



70577



70572



70575



70569



70571

